

装修时这些东西一定要提前买！

(一) 开工前：

序号	物品	原因
1	临时马桶	以免工人随地在你家大小便，这个要提前备好！
2	地面保护膜	如果不提前买好，会被邻居和物业投诉，还会扣装修押金
3	水管保护盖	防止砸墙的时候碎石子堵塞管道
4	钥匙盒	工人可以自己用密码开锁，你再也不用送钥匙了，要提前买！

(二) 敲墙/砌墙前：

序号	物品	原因
1	风管机/中央空调	要提前约商家测量风管机的位置
2	封窗	制作好要25天，要提前测量尺寸
3	橱柜	橱柜此时要来初次量尺，然后再预留水电的位置

(三) 水电前：

序号	物品	原因
1	马桶	确认水箱是墙排还是地排
2	确认嵌入式家电尺寸	电视，油烟机，集成灶，洗碗机，蒸烤箱，冰箱，洗衣机，隐藏式投影幕布等 就算这个阶段没有买，也需要确定大概尺寸，让设计柜子的把位置预留好。
3	确认其他家电位置	投影仪、智能马桶、智能镜、浴霸、凉霸、电动窗帘、电动晾衣架、扫地机器人等 需要提前预留电位，否则像我朋友一样，买了电动晾衣架，发现居然没留电！那就惨了！

(四) 泥工前：

序号	物品	原因
1	入户门	一定要在贴砖之前搞好
2	水管隔音棉	要提前买，否则泥工贴砖了，再包隔音棉，就要敲墙了
3	石材	门槛石，窗台石，挡水条 要提前买，不然耽误工期
4	止逆阀/风帽	要提前买，否则泥工贴砖了，就没办法安了
5	玻璃胶	沾窗台石，门缝时会用到
6	角阀	要提前购买好
7	隐形地漏	要提前购买好，提前预埋

(五) 木工前：

序号	物品	原因
1	厨房卫生间吊顶	这个需要在吊顶前，找好款式，约好商家安装
2	厨房卫生间灯	这个需要在吊顶前，提前找好
3	风暖	这个需要在吊顶前，找好款式，约好商家安装
4	弧形阳角条	实体店没得买，要提前网购好
5	浴霸	这个需要在吊顶前，提前找好
6	石膏线	要提前买好
7	地面保护膜	泥工贴完的瓷砖，要在木工进场前保护好
8	室内门	在木工安装前，要提前买好

(六) 油工前：

序号	物品	原因
1	乳胶漆	选色和挑选需要时间，要提前购买好
2	木地板	要提前购买好
3	全屋灯具	要提前购买好
4	强弱电箱更换	要提前购买好
5	淋浴隔断	贴完砖之后，就要师傅上门量尺了
6	墙面保护膜	油漆很难清洗，一定要提前保护好墙面

(七) 安装前：

序号	物品	原因
12	网购碗碟拉篮	全屋定制配套不多，可以提前网购，师傅现场安装
1	开关插座	要提前购买好
4	角阀	需要在卫浴安装前提前购买
2	花洒	要提前购买好
9	集成灶	这个需要在安装前提前购买
3	马桶	要提前购买好
10	全屋定制水槽	全屋定制不包括，需要提前购买
5	抽油烟机	要提前购买好
11	水龙头	全屋定制不包括，需要提前购买
6	灶具	要提前购买好
7	洗碗机	要提前购买好
8	冰箱	要提前购买好